



AFRISO

Tehnică pentru protecția mediului

Măsurare. Reglare. Control.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ, EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE PENTRU CONTOARELE DE APĂ ZENNER

01. Periodic, conform normelor legale, contoarele de apă se vor verifica metrologic la un laborator autorizat, prin grija beneficiarului. Montarea se va face de către personal autorizat și calificat corespunzător.

02. Contorul este un mijloc de măsurare precis. Pentru a asigura precizia de măsurare acesta trebuie instalat astfel încât să fie respectat sensul de curgere (conform săgeții de pe contor), poziția de lucru prescrisă de producător (orizontală sau verticală) și sa fie întotdeauna plin cu apă curată (se recomandă montarea în amonte de filtre Y pentru eliminarea impurităților).

03. Contorul va fi protejat împotriva șocurilor și a vibrațiilor, precum și a oricărui solicitări mecanice sau tensionări,, atât la montaj, cât și pe durata funcționării acestuia.

04. Nu se vor executa lucrări de sudură la conducte sau flanșe cu contorul de apă montat în instalație!

05. Pentru contoarele montate pentru măsurarea volumelor de apă din puțuri dotate cu pompe submersibile, vor avea montate în instalație, imediat după pompă (dacă aceasta nu are prevăzut din construcție), supapă de sens pentru prevenirea golirii instalației și **obligatoriu** filtru Y pentru eliminarea particulelor de nisip.

06. Pentru a asigura eliminarea perturbațiilor provocate de reducții, coturi, robineți, montarea contorului se va face pe o prțijne de conductă dreaptă (cu același diametru cu al contorului) cu următoarele lungimi: 6xDN înainte de contor și 3xDN după contor (unde DN reprezintă diametrul nominal al contorului). Garniturile de etanșare nu trebuie să micșoreze secțiunea de curgere.

07. Contorul de apă va fi exploatat în limitele parametrilor înscrisi pe cadran și se va evita depășirea lui Q3.

08. Obligatoriu contorul va fi ferit de îngheț în timpul exploatării!

09. Operațiile de întreținere vor consta numai în îndepărtarea depunerilor de impurități provenite din apă, acumulate în filtrul montat la intrarea în contor.

10. Reparațiile se vor executa în ateliere autorizate, iar piesele uzate se vor înlocui numai cu piese originale.

**S.C. AFRISO EURO-INDEX
S.R.L**

Bvd. Tudor Vladimirescu, nr. 45 A
50881 Bucuresti, sector 5

Tel.: 021 4100702
Fax: 021 4100712
www.afriso.ro ; contoare@afriiso.ro



AFRISO

Tehnică pentru protecția mediului

Măsurare. Reglare. Control.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CERTIFICAT DE GARANȚIE ȘI CALITATE

Noi, AFRISO-EURO-INDEX S.R.L., cu sediul în București, Bd.Tudor Vladimirescu, nr. 45A, cu Certificat de înregistrare nr. J40/20620/1992 asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsul:

Contor apă rece/caldă/energie termică ZENNER tip.....DN cu racorduri - buc

Seria(-ii)

la care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu aprobările de model.

Prezentul certificat acordă cumpărătorului o garanție de 24 luni începînd cu data emiterii sau conform condițiilor contractuale, în cazul unei utilizări conforme cu instrucțiunile de utilizare. Orice defecțiune apărută din vina producătorului în această perioadă va fi înlăturată gratuit, prin reparare sau schimb.


Verificarea metrologică inițială CEE / MID constă în marcajul metrologic de pe contor și este valabilă 7 ani (contor apă rece), 4 ani (contor apă caldă), respectiv 4 ani (contor energie termică) de la data punerii în funcțiune, conform Ordin 148/2012 al B.R.M.L. Nu necesită buletin de verificare metrologică inițială.

Aparatul defect va fi adus la magazinul / depozitul de unde a fost achiziționat.

Cumpărătorul va efectua verificările metrologice periodice pe propria sa cheltuială .

Data/...../.....

NOTĂ: Data va fi completată de către vânzător către consumatorul final



**S.C. AFRISO EURO-INDEX
S.R.L**

Bvd. Tudor Vladimirescu, nr. 45 A
50881 Bucuresti, sector 5

Tel.: 021 4100702
Fax: 021 4100712
www.afriso.ro ; contoare@afrioso.ro